

# Notice d'utilisation

IMAGE / COMMUNICATION / INFORMATIQUE / CONNECTIQUE

## Sirène alarme extérieure factice ALM569

CZ - Maketa venkovní sirény

SP - Alarma exterior artificial

PT - Sirene de alarma externa facticia



Réf : 990569

Rév 1.10 - 21-02-14

## 1. Préface

Vous venez d'acquérir une sirène factice extérieure **ALM569** et nous vous en remercions.

Ce produit possède les fonctionnalités décrites ci-dessous :

- Permet de simuler la présence d'une vrai caméra
- Equipée d'une LED clignotante
- Alimentation par pile 1,5V de type AA (non fournies)
- Utilisation en intérieur comme en extérieur

## 2. Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser cette caméra factice.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « <b>Recyclage de matériaux</b> » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « <b>Recyclage de matériaux</b> » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

# SOMMAIRE

## FR - Français

1.	Préface	2
2.	Important	2
3.	Garantie	4
4.	Instructions de sécurité	4
5.	Présentation du produit	4
6.	Description	5
7.	Installation	5

## CZ - Czech

8.	Úvod	6
9.	Důležité	6
10.	Záruka	7
11.	Bezpečnostní pokyny	7
12.	Prezentace produktu	7
13.	Popis	8
14.	Instalace	8

## SP - Spanish

15.	Prólogo	9
16.	Importante	9
17.	Garantia	10
18.	Instrucciones de seguridad	10
19.	Presentación del producto	10
20.	Descripción	11
21.	Instalación	11

## PT - Portuguese

22.	Prefácio	12
23.	Important	12
24.	Garantia	13
25.	Instruções de segurança	13
26.	Apresentação do produto	13
27.	Descrição	14
28.	Instalação	14
29.	Déclaration de conformité	15

### **3. Garantie**

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi.

### **4. Instructions de sécurité**

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lire et suivre attentivement toutes les instructions et avertissements inclus dans ce manuel avant toute installation et mise en marche de ce produit.

#### **Lieu d'installation :**

- ✓ A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- ✓ Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- ✓ Eloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- ✓ Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- ✓ Sans obturation des aérations du produit.
- ✓ N'utilisez que les cordons fournis avec le produit pour le raccordement au secteur ou à d'autres équipements informatiques et électroniques.
- ✓ Ne laissez aucun objet reposer sur le câble de connexion et pouvant l'endommager.
- ✓ Positionnez le câble de connexion de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus.

### **5. Présentation du produit**

Cette sirène factice reproduit à l'identique d'une véritable sirène d'alarme.

Pour donner encore plus de réalisme, elle est équipée d'une LED clignotante.

#### **5.1) Contenu du pack**

Au déballage, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :


- 1 sirène
- 1 notice d'utilisation
- Des vis et chevilles plastiques de fixation

## 5.2) Caractéristiques et fonctions

- **Couleur :** Blanc
- **Nbs de LED :** 1 clignotante
- **Alimentation :** 3 piles 1,5V de type AA (Non fournies)
- **Dimensions :** 280 x 200 x 95 mm
- **Poids :** ~300g

## 6. Description

### 6.1) La face avant



1. Encoche permettant l'ouverture de la sirène pour l'insertion des piles.
2. Led clignotante factice simulant le fonctionnement de la sirène.

## 7. Installation

### 7.1) Insertion des piles

Avant de positionner et fixer votre caméra, il vous faudra insérer des piles (3x1,5V de type AA non fournies) comme sur le schéma ci-dessous :



1. Utilisez un tournevis cruciforme (non fournit) pour dévisser la vis située sur l'encoche «1» afin d'ouvrir le capot principal de la sirène.
2. Insérez ensuite 3 piles 1,5V de type AA puis refermez le couvercle en revisant la vis située sur l'encoche «1».

### 7.2) Fixation

1. Sélectionnez la position désirée pour la fixation de la caméra puis fixez 1 vis au mur sans l'enfoncer complètement afin de fixer la sirène.
2. Vous pouvez également si vous le désirez, pointer les trous présents à l'intérieur de la sirène pour ensuite fixer celle-ci de l'intérieur.

## 8. Úvod

Děkujeme za zakoupení makety externí sirény (alarmu) ALM569.

- Tento výrobek má vlastnosti popsané níže:
- Simuluje přítomnost skutečné sirény
- Vybaven blikající LED
- Napájena 1.5V AA baterie (není součástí balení)
- Použití možné v interiéru i exteriéru

## 9. Důležité

Udělejte si čas pro přečtení tohoto návodu před použitím této makety kamery.

	<p>Recyklace starého zařízení: Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo znova využít. Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá Směrnici CE 2002/96/CE. O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště. Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je do sběrného dvora</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na krabici a na návodu k obsluze znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na obalu znamená, že tyto komponenty lze recyklovat. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad. Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.</p>

## **10. Záruka**

V případě, že budete mít technický problém nebo jakoukoli otázku, volejte naši horkou linku 777 30 20 60 nebo navštívte naši webovou stránku [www.optexcz.eu](http://www.optexcz.eu). Před každým voláním překontrolujte, zda jste dodržovali pokyny, a nachystejte si komerční odkaz na produkt, sériové číslo nebo čárový kód. Uschověte původní obal v dobrém stavu pro případ, že byste museli spotřebič vrátit. V případě funkční poruchy vám nás poprodejní servis (SAV) poradí, jak postupovat:

Na nové zařízení se vztahuje záruka (součástky a práce) společnosti OPTEX, na jakoukoliv výrobní vadu po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení zařízení, doklad o závazné koupě pro nové příslušenství (kabely, dálkový ovladač atd.): záruka 3 měsíce ode dne zakoupení. Doporučujeme vám proto pečlivě uschovat fakturu nebo účtenku jako doklad o dni zakoupení.

## **11. Bezpečnostní pokyny**

Před připojením výrobku a jeho zapnutím Vám děkujeme za přečtení těchto bezpečnostních pokynů:

Před instalací a uvedením produktu do provozu si přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování v tomto návodu.

### **Místo instalace:**

- ✓ Ujistěte se, že místo instalace není v blízkosti kapalných i plynných zdrojů, které mohou způsobit poškození výrobku.
- ✓ Instalujte na nevodivý a nehořlavý povrch.
- ✓ Mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- ✓ Ve volném prostoru, s normální okolní ventilací.
- ✓ Ventilační otvory výrobku nezakrývejte.
- ✓ Nepokládejte ani nenamáhejte připojovací kabel, může dojít k jeho poškození.
- ✓ Připojovací kabel umístěte do stabilizované polohy aby neměl vůli.

## **12. Prezentace produktu**

Tato maketa sirény, alarmu vytvoří iluzi skutečné sirény.

Aby byla ještě realičtější je vybavena blikající LED.

### **12.1) Obsah balení**

Před instalací zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje níže uvedené položky:


- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ➤ 1 siréna           | ➤ 1 návod k použití |
| ➤ Šrouby a hmoždinky |                     |

## 12.2) Vlastnosti a funkce

- **Barva:** bílá
- **LED:** 1 blikající
- **Napájení:** 3 x 1,5 V AA (není součástí balení)
- **Rozměry:** 280 x 200 x 95 mm
- **Hmotnost:** ~ 300 g

## 13. Popis

### 13.1) Přední strana



1. Drážka pro otevření těla sirény k vložení baterií.
2. LED blíká a simuluje tak provoz sirény..

## 14. Instalace

### 14.1) Vložení baterií

Před umístněním a upevněním kamery je nutné vložit baterie (3x1,5V typu AA není součástí dodávky) jak je zobrazeno níže:



1. Použijte šroubovák (není součástí dodávky) odšroubujte šroub na slotu «1» otevřete hlavní kryt těla sirény.
2. Poté vložte 3 x 1,5 V AA a pak zavřete kryt dotažením šroubu na slotu «1»..

### 14.2) Upevnění

1. Vyberte požadované umístnění sirény. Upevněte na stěnu a přišroubujte šrouby.
2. Pokud budete chtít můžete sirénou upevnit i zevnitř.

## 15. Prólogo

Acaba de adquirir una alarma artificial interior/exterior ALM569 y le agradecemos.

Este producto posee las funcionalidades descritas abajo :

- Permite simular la presencia de una verdadera alarma
- Equipada de un LED intermitente
- Alimentación por pila 1,5V de tipo AA (no incluidas)
- Utilización en interior como en exterior

## 16. Importante

Tome el tiempo de leer este manual de utilización antes de utilizar esta alarma artificial.

	<p>Reciclaje de su antiguo aparato Su producto está diseñado y fabricado con componentes y materiales de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Si un producto o su embalaje tiene este símbolo con un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la <b>Directiva CE 2002/96/CE</b>. Por favor, consulte con su municipio sobre el sistema de recogida selectiva disponible de los equipos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta la normativa aplicable y no tire sus antiguos aparatos a la basura. La eliminación del antiguo aparato en el cumplimiento de estos requisitos contribuye a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica sino depositarse en un punto de recogida de pilas usadas.</p>
	<p>El símbolo «<b>Reciclaje de materiales</b>» que figura sobre el cartón de embalaje y sobre las instrucciones de uso señala que estos componentes pueden ser reciclados. No los tire a la basura como residuos domésticos normales.</p>
	<p>El símbolo «<b>Reciclaje de materiales</b>» que figura sobre los elementos de embalaje de plástico señala que estos componentes son reciclables. No los tire a la basura como residuos domésticos normales. Este símbolo que figura sobre el embalaje de cartón significa que la empresa que puso este producto en el mercado participa económicamente en la colecta selectiva de los embalajes.</p>

## **17. Garantia**

En caso de problema o de solicitud de información técnica, se puede poner en contacto con nosotros a través del número de teléfono siguiente : 0034 934109329. O en nuestra página web : [www.optexsl.es](http://www.optexsl.es)

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones proporcionadas de la referencia comercial del producto, número de serie o gencod. Conserve el embalaje de origen en buen estado en caso de devolver el aparato.

En caso de malfuncionamiento, nuestro Servicio Post-Venta le indicará el procedimiento que debe seguirse :

El equipo nuevo está garantizado (piezas y mano de obra) por SEMAC, en las condiciones y según las modalidades siguientes, contra cualquier defecto de fabricación durante un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del material, la prueba de la compra dando fe.

## **18. Instrucciones de seguridad**

Antes de conectar los productos y ponerlos bajo tensión, gracias por leer las consignas de seguridad siguientes :

Leer y seguir atentamente todas las instrucciones y advertencias incluidas en este manual antes de toda instalación y puesta en marcha de este producto.

### **Lugar de instalación :**

- ✓ Lejos de toda fuente líquida y gaseosa que pueda implicar el deterioro del producto.
- ✓ Sobre una superficie no conductora y no inflamable.
- ✓ Alejado de toda fuente de calor directa así como de la radiación solar.
- ✓ En un espacio no confinado donde la ventilación alrededor es normal.
- ✓ Sin obturación de las aeraciones del producto.
- ✓ Utilice únicamente los cables suministrados con el producto para la conexión eléctrica u a otros equipos informáticos y electrónicos.
- ✓ No deje ningún objeto apoyado en el cable de conexión y que pueda dañarlo.
- ✓ Coloque el cable de conexión de tal modo que no se puede caminar encima.

## **19. Presentación del producto**

Esta alarma artificial es una reproducción al idéntica de una verdadera alarma.

Para dar aún más realismo, se equipa de un LED intermitente.

### **19.1) Contenido del pack**

Al desembalar, comprueban que los elementos siguientes están bien presentes antes de empezar su instalación :


- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ 1 alarma                                   | ➤ 1 guía de utilización |
| ➤ Tornillos y clavijas plásticas de fijación |                         |

## 19.2) Características

- **Color:** Blanco
- **LED :** 1 intermitente
- **Alimentación:** 3 pilas 1,5V de tipo AA (no incluidas)
- **Dimensiones :** 280 x 200 x 95 mm
- **Peso :** ~300g

## 20. Descripción

### 20.1) La parte frontal



1. Muesca para la apertura de la alarma para la inserción de las pilas.
2. LED intermitente simulando el funcionamiento de la alarma.

## 21. Instalación

### 21.1) Inserción de las pilas

Antes de colocar y fijar su alarma, deberán insertarse pilas (3x1,5V de tipo AA no incluidas) como sobre el esquema siguiente :



3. Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para desenroscar el tornillo situado en la muesca «1» para abrir la tapa principal de la sirena.
4. Inserte luego 3 pilas 1. 5V tipo AA y cierre la tapa apretando el tornillo situado en la muesca «1».

### 21.2) Fijación

1. Seleccione la posición deseada para la fijación de la alarma luego fije 1 tornillo en la pared sin insertarlo completamente con el fin de fijar la alarma.
2. Puede si lo desea, también señalar los agujeros presentes al interior de la alarma y a continuación, fijar ésta desde el interior.

## 22. Prefácio

Vem adquirir um alarme factício interno/externo ALM569 e agradecemo-los.

Este produto possui as funcionalidades descritas abaixo :

- Permite de simular a presença de um verdadeiro alarme
- Equipado de um LED clignotante
- Alimentação por pilha 1,5V de tipo AA (não fornecidos)
- Utilização em interior assim como exterior

## 23. Important

É importante que tome algum do seu tempo para ler este manual de usuário antes de utilizar esta câmara IP.

	<p>Reciclagem de seu antigo aparelho Este produto está desenhado e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Se um produto ou sua embalagem tem este símbolo com um recipiente de lixo tachado, significa que este se acolhe à Diretora CE 2002/96/CE. Por favor, confira com seu município sobre o sistema de recolhida seletiva disponível das equipes elétricas e eletrônicas. Tenha em conta o regulamento aplicável e não atire seus antigos aparelhos ao lixo. A eliminação do antigo aparelho no cumprimento destes requisitos contribui a evitar possíveis consequências negativas para o médio ambiente e a saúde. As bateristas não devem atirar-se ao lixo doméstico senão depositar-se num ponto de recolhida de pilhas usadas.</p>
	<p>O símbolo «<b>Reciclagem de materiais</b>» que figura sobre o papelão de embalagem e sobre as instruções de uso assinala que estes componentes podem ser reciclados. Não os atire ao lixo como resíduos domésticos normais.</p>
	<p>O símbolo «<b>Reciclagem de materiais</b>» que figura sobre os elementos de embalagem de plástico assinala que estes componentes são *recicláveis. Não os atire ao lixo como resíduos domésticos normais. Este símbolo que figura sobre a embalagem de papelão significa que a empresa que pôs este produto no mercado participa economicamente na coleta seletiva das embalagens.</p>

## **24. Garantia**

Em caso de problema ou de solicitação de informação técnica, pode-se pôr em contato conosco através do número de telefone seguinte : 0034 934109329. Ou em nossa Página web : [www.optexsl.es](http://www.optexsl.es)

Antes de chamar, assegure-se de ter seguido as instruções proporcionadas da referência comercial do produto, número de série ou gencod. Conserve a embalagem de origem em bom estado em caso de devolver o aparelho.

Em caso de malfuncionamento, nosso Serviço Pós-Venda lhe indicará o procedimento que deve seguir-se :

A equipe nova está garantido (peças e mão de obra) por SEMAC, nas condições e segundo as modalidades seguintes, contra qualquer defeito de fabricação durante um período de 24 meses a partir da data de compra do material, a prova da compra dando fé.

## **25. Instruções de segurança**

Antes de conectar os produtos e pô-los sob tensão,gradecemos por ler as consignas de segurança seguintes :

Deve ler, e seguir atenciosamente todas as instruções e advertências inclusas neste manual antes da instalação e posta em marcha deste produto.

### **Lugar de instalação :**

- ✓ Longe de toda fonte líquida e gasosa que possa implicar a deterioração do produto.
- ✓ Sobre uma superfície não condutora e não inflamável.
- ✓ Afastado de toda fonte de calor direta bem como da radiação solar.
- ✓ Num espaço não confinado onde a ventilação ao redor é normal.
- ✓ Sem obturação das aeraciones do produto.
- ✓ Utilize unicamente os cabos fornecidos com o produto para a conexão elétrica ou a outras equipes informáticas e eletrônicas.
- ✓ Não deixe nenhum objeto apoiado no cabo de conexão e que possa danificá-lo.
- ✓ Coloque o cabo de conexão de tal modo que não se pode caminhar em cima.

## **26. Apresentação do produto**

Este alarme artificial é uma reprodução à que é idêntico de um verdadeiro alarme. Para dar mais ainda do realismo, é equipado de um LED intermitente.

### **26.1) Conteúdo do Pack**

Déballage, verificam que os elementos seguintes estão bem presentes antes de começar a sua instalação :


- 1 alarme
- 1 guia de utilização
- Parafuso e cavilhas plásticas de fixação

## 26.2) Características

- **Cor:** Branco
- **LED:** 1 intermitente
- **Alimentação:** 3 pilhas 1,5V de tipo AA (não incluídos)
- **Dimensões:** 280 x 200 x 95 mm
- **Peso:** ~300g

## 27. Descrição

### 27.1) A parte frontal



1. Entalhadura para a abertura do alarme para a inserção das pilhas.
2. LED intermitente simulando o funcionamento do alarme.

## 28. Instalação

### 28.1) Inserção das pilhas

Antes de colocar e fixar o seu alarme, deverá-se inserir pilhas (3x1,5V de tipo AA não incluídos) como sobre o esquema seguinte :



1. Utilizam uma chave de fenda Philips (não incluido) para desaparafusar o parafuso situado na entalhadura «1» para abrir a cobertura principal da alarme.
2. Insiram seguidamente 3 pilhas 1. 5V tipo AA e fecha a cobertura apertando o parafuso situado na entalhadura «1»..

### 28.2) Fixação

3. Escolham a posição desejada para a fixação do alarme seguidamente fixam 1 parafuso na parede sem estar a inserir-o mim completa a fim de fixar o alarme.
4. Pode se desejar o ar, tão indicar os buracos presentes dentro do alarme e seguidamente, de fixar esta desde o interior.

## 29. Déclaration de conformité

### Déclaration de conformité CE (Directive R&TTE 1999/5/CE)

**SOCIÉTÉ** (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Groupe Normand  
117 Bld Eugène Thomas  
62110 Hénin-Beaumont- France  
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

### IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Marque :	<b>SEMAC</b>
Désignation commerciale :	<b>Sirène alarme extérieure factice</b>
Référence commerciale :	<b>990569</b>
Référence usine :	<b>RL-M406S</b>

Je soussigné,

**NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général**

déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RoHS 2011/65/EU ainsi que EMC 2004/108/EC concernant la compatibilité électromagnétique :

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

**Article 3.1.b :**

- 55022:2010

- 55024:2010

- IEC 62321-2008

**A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.**

Date : 01 Juin 2013

Signature :



**NORMAND Eric**  
**PDG**



Photos et documents non contractuels

